TOOQ



PÍXEL

LPHA7090

Manual de usuario


SOPORTE DE PARED PARA PANTALLAS

VESA: 200x200/300x200/300x300/400x200/400x300/
400x400/600x400/700x400/800x400/800x500/800x600


55”- 86”

35 - 65kg


Contenido




A (x1)



B (x1)




C (x1)




D (x1)



E (x2)



F (x1)




G (x6)
M6x14




H (x1)
5 mm




I (x1)
8 mm




J (x2)




K (x4)
D6




M6 x 14
M-A (x4)



M8 x 16
M-B (x4)



M6 x 30
M-C (x4)



M8 x 35
M-D (x4)




D8
M-E (x4)



Øx15Ø8x5
M-F (x4)




Ø15x15Ø8x15
M-G (x4)



W-A (X6)
ST6.3x55



W-B (X6)
SX 10x50



W-C (X6)

ES


Antes de comenzar la instalación

• Lea el manual de instrucciones, si tiene alguna duda respecto a las instrucciones o advertencias, comuníquese con su distribuidor local.
• Asegúrese de haber recibido todas las piezas según la lista de verificación de componentes para la instalación. Si falta alguna pieza o es defectuosa comuníquese con su distribuidor local.



• La instalación de productos de mayor peso al indicado puede ocasionar inestabilidad y posibles lesiones personales.
• Los soportes deben ensamblarse tal como se especifica en las instrucciones de montaje. Una instalación incorrecta puede ocasionar fallos en el producto y serias lesiones personales.
• Se debe usar material de seguridad y herramientas adecuadas. Este producto solo debe ser instalado por profesionales.
• Asegúrese de que la superficie de fijación puede aguantar de manera segura el peso total del equipo y todos sus componentes.
• Use los tornillos de montaje suministrados y NO LOS APRIETE DEMASIADO.
• Este producto contiene piezas pequeñas que podrían ser un peligro de asfixia si se ingiere. Mantenga estos productos lejos de los niños.
• Este producto está destinado solo para uso en interiores. Su uso en el exterior no solo dañará el producto sino que también puede ocasionar lesiones personales.
• Consulte aquí la garantía del producto.

Instalación








1a


Instalación

Nota: marque con un lápiz la ubicación correcta de los 4 orificios de montaje superiores y los 2 inferiores.










1b


Instalación






2

Instalación



El soporte tiene una configuración inicial predeterminada. Ajuste al número que se encuentra en la escala que coincida con el peso de la pizarra. Para equilibrar correctamente la unidad, use un taladro con una llave de tuercas para ajustar los cuatro pernos de equilibrio (dos a cada lado). Alterne entre cada lado hasta que haya logrado un equilibrio perfecto.






Nota: Consulte la ESCALA para girar los tornillos situados en los lados izquierdo y derecho.


ES


Instalación




4


Instalación







O OR







Instalación




Sección media de movimiento

Realice un ajuste correcto para garantizar un equilibrio perfecto.

Si le resulta difícil bajar la pantalla y no se mantiene en la posición deseada al levantarla, gire los tornillos situados en la parte superior en la dirección «-»; de lo contrario, gírelos en la dirección«+».

Nota: ajuste ambos tomillos el mismo número de vuelta.




Secciones superior e inferior de movimiento

Realice un ajuste correcto para garantizar un equilibrio perfecto.

Si le resulta difícil bajar la pantalla y no se mantiene en la posición deseada al levantarla, gire los tornillos situados en la parte superior en la dirección «-»; de lo contrario, gírelos en la dirección«+».

Nota: ajuste ambos tomillos el mismo número de vuelta.



Información sobre la garantía

TooQ desde el 1 de Enero de 2022, ofrece una garantía de 3 años desde el momento de la compra, por ello es necesario disponer del ticket o factura donde figure la fecha. El distribuidor o vendedor donde compró el producto atenderá su reclamación y ofrecerá su servicio técnico mientras esté en vigor la garantía.

Fuera de garantía

La garantía no cubre los daños o defectos provocados en llos productos debido a:

- No seguir el manual de uso.
- Modificaciones o alteraciones de cualquier índole.
- Altas y bajas temperaturas, humedad o el contacto con líquidos.
- Desgaste y rayaduras producidos en el uso cotidiano. La garantía no cubre los daños o defectos producidos en el disco duro por el uso indebido de este o de la caja externa.
- Suministro de voltaje incorrecto en los productos que lo requieran.
- La utilización del producto con otro dispositivo que no sea el indicado para su uso.

FAQ

Puede consultar las preguntas frecuentes desde nuestra página web www.tooq.com en el enlace del producto. Los productos pueden sufrir variaciones por cambio de stock, mejora de producto o error de impresión. En caso de duda, consulte con nosotros.

¡Entérate de todas nuestras novedades!

Síguenos en redes sociales

©2025 by TooQ Technology, S.L.
All Rights Reserved.
tooq.com