TOOQ



PÍXEL

LPHA7090

Manual do usuario


SUPORTE DE PAREDE PARA ECRÃS

VESA: 200x200/300x200/300x300/400x200/400x300/
400x400/600x400/700x400/800x400/800x500/800x600


55”- 86”

35 - 65kg


Conteúdo




A (x1)



B (x1)




C (x1)




D (x1)



E (x2)



F (x1)




G (x6)
M6x14




H (x1)
5 mm




I (x1)
8 mm



J (x2)




K (x4)
D6




M6 x 14
M-A (x4)



M8 x 16
M-B (x4)



M6 x 30
M-C (x4)



M8 x 35
M-D (x4)




D8
M-E (x4)



Øx15Ø8x5
M-F (x4)




Ø15x15Ø8x15
M-G (x4)



W-A (X6)
ST6.3x55



W-B (X6)
SX 10x50



W-C (X6)

Antes de iniciar a instalação


• Leia o manual de instruções, se tiver alguma dúvida sobre as instruções ou advertência, contacte com o seu distribuidor local.
• Certifique-se de ter recebido todas as peças de acordo com a lista de verificação de componentes para instalação. Se faltar alguma peça ou estiver com defeito contacte o seu revendedor local.





• A instalação dos produtos com maior peso do indicado podem causar instabilidade e possíveis lesões pessoais.
• Os suportes devem ser montados conforme o especificado nas instruções de montagem. Uma instalação incorreta pode causar defeito no produto ou ferimentos pessoais graves.
• Devem ser utilizados materiais e ferramentas de segurança adequados. Este produto só deve ser instalado por profissionais.
• Certifique-se de que a superfície de fixação pode suportar com segurança o peso total do equipamento e dos seus componentes.
• Utilizar somente os parafusos de montagem fornecidos e NÃO APERTE DEMAIS.
• Este produto contém peças pequenas que podem representar um perigo de asfixia se ingeridas. Mantenha estes produtos longe do alcance das crianças.
• Este produto destina-se apenas a ser utilizado em interiores. A utilização no exterior não só danifica o produto como também pode causar ferimentos pessoais.
• Consulte aqui a garantia do produto.


PT

Instalaçao
















1a


Instalaçao

Nota: marque a localização correcta dos 4 orifícios de montagem superiores e 2 inferiores com um lápis.











1b

Instalaçao




Instalaçao




O suporte tem uma predefinição inicial. Ajustar para o número na balança que corresponde ao peso da ardósia.
Para equilibrar corretamente a unidade, utilize um berbequim com uma chave de porcas para apertar os quatro parafusos de equilíbrio (dois de cada lado). Alternar entre cada lado até obter um equilíbrio perfeito.






Nota: Consulte a ESCALA para rodar os parafusos dos lados esquerdo e direito.


Instalaçao




4


Instalaçao







O OR







Instalaçao




Secção intermédia do movimento

Faça um ajuste correto para garantir um equilíbrio perfeito.

Se tiver dificuldade em baixar o ecrã e este não ficar na posição pretendida quando é levantado, rode os parafusos na parte superior na direção «-»; se não, rodá-los na direção «+».

Nota: ajustar os dois parafusos com o mesmo número de voltas.




Secções de movimento superior e inferior

Faça um ajuste correto para garantir um equilíbrio perfeito.

Se tiver dificuldade em baixar o ecrã e este não ficar na posição pretendida quando é levantado, rode os parafusos na parte superior na direção «-»; se não, rodá-los na direção «+».

Nota: ajustar os dois parafusos com o mesmo número de voltas.



Informações sobre a garantia

A TooQ, a partir de 1 de janeiro de 2022, oferece uma garantia de 3 anos a partir do momento da compra, pelo que é necessário ter o recibo ou a fatura que indique a data. O distribuidor ou retalhista onde o produto foi adquirido atenderá a sua reclamação e oferecerá o seu serviço técnico enquanto a garantia estiver em vigor.

Fora da garantia

A garantia não cobre danos ou defeitos causados aos produtos devido a:

- O não cumprimento do manual do utilizador.
- Modificações ou alterações de qualquer tipo.
- Temperaturas altas e baixas, humidade ou contacto com líquidos.
- Desgaste e riscos causados pela utilização diária. A garantia não cobre danos ou defeitos no disco rígido causados por uma utilização incorrecta do disco rígido ou da caixa externa.
- Alimentação de tensão incorrecta em produtos que a exijam.
- A utilização do produto com qualquer outro dispositivo que não o indicado para a sua utilização.

FAQ

Pode consultar as perguntas frequentes no nosso sítio Web www.tooq.com no link do produto. Os produtos podem estar sujeitos a variações devido a alterações de stock, melhorias do produto ou erros de impressão. Em caso de dúvida, contacte-nos.

Informe-se sobre todas as nossas novidades!

Siga-nos nas redes sociais

©2025 by TooQ Technology, S.L.
All Rights Reserved.
tooq.com