

ARES

FS20404HM-B

Manual de usuario


SOPORTE DE SUELO CON RUEDAS PARA PANTALLAS

VESA: 400x400, 600x400, 800x400, 800x600, 900x600, 1000x600

60”- 100”

100kg	5 kg	5 kg
Para TV	Para DVD	Para webcam

Contenido




A (x1)



B (x4)




C (x1)



D (x2)



E (x1)



F (x1)




G (x1)



Columna izquierda
(x1) H



Columna izquierda
(x1) I



Adaptador soporte izquierdo
(x1) J




Adaptador soporte derecho
(x1) K



L (x1)



M (x1)



N (x1)



O (x2)



P (x4)



Q M5x25 (x1)



R M8 x 30
(x8)



S M6x25 (x4)



T M6x14 (x6)



U M6x8
(x4)



V M8x65
(x4)



W (x4)



X (x2)



W-C (X6)



Z (x1)



M5x14 (x4)
M - A



M6x14 (x4)
M - B



M6x30 (x4)
M - C



M8x30 (x4)
M - D



M8x50 (x4)
M - E



(x4)
M - F




(x8)
M - G



(x8)
M - H

Herramientas necesarias



Destornillador

*Las herramientas no vienen incluidas en el paquete.

ES

Antes de comenzar la instalación


• Lea el manual de instrucciones, si tiene alguna duda respecto a las instrucciones o advertencias, comuníquese con su distribuidor local.
• Asegúrese de haber recibido todas las piezas según la lista de verificación de componentes para la instalación. Si falta alguna pieza o es defectuosa comuníquese con su distribuidor local.



• La instalación de productos de mayor peso al indicado puede ocasionar inestabilidad y posibles lesiones personales.
• Los soportes deben ensamblarse tal como se especifica en las instrucciones de montaje. Una instalación incorrecta puede ocasionar fallos en el producto y serias lesiones personales.
• Se debe usar material de seguridad y herramientas adecuadas. Este producto solo debe ser instalado por profesionales.
• Asegúrese de que la superficie de fijación puede aguantar de manera segura el peso total del equipo y todos sus componentes.
• Use los tornillos de montaje suministrados y NO LOS APRIETE DEMASIADO.
• Este producto contiene piezas pequeñas que podrían ser un peligro de asfixia si se ingiere. Mantenga estos productos lejos de los niños.
• Este producto está destinado solo para uso en interiores. Su uso en el exterior no solo dañará el producto sino que también puede ocasionar lesiones personales.
• Consulte aquí la garantía del producto.

Instalación de las ruedas


Nota: Cada rueda debe ajustarse de forma independiente. Gire ligeramente la tuerca para bajar o subir la base.




1

Ajuste de las columnas


Las líneas en la columna indican la posición más alta para los ajustes de altura.






Adjunte la varilla de conducción a las dos columnas

Coloque la barra hexagonal sacando ambos extremos unos 40mm de la varilla de conducción. Después apriete los tornillos para asegurarlo.




Ajuste la varilla de conducción a ambas columnas.




3

Colocar las columnas en la base

Una las columnas a la base utilizando los tornillos.




Una la barra de cruce a las columnas con los tornillos apropiados.
Apriete los tornillos utilizando el destornillador Phillips apropiado.



Instalar la barra de cruce

A Presione la plaquita de metal para bloquear la rueda.


B Cuando la barra de cruce esté instalada, apriete los tornillos de la parte inferior empleando una llave Allen.




5

Instalar la placa universal


Una la placa universal a las columnas con los tornillos apropiados, arandelas y tuercas de mariposa. Apriete todos los tornillos y tuercas de mariposa.






Ajuste

Use la manivela para ajustar las columnas a la altura deseada de forma segura empleando los tornillos apropiados.




Apriete los tornillos Q para fijar la manivela y prevenir que se afloje por un ajuste accidental de altura.




ES

Instalar los soportes adaptadores




ES

Para pantallas planas








8-a


Para pantallas con una parte trasera irregular




Nota: Elegir los tornillos apropiados, arandelas y espaciadores (si son necesarios) de acuerdo al tipo de pantalla.

- Posición de los soportes adaptadores tan cerca de lo posible al centro del dispositivo.
- Atornille los soportes adaptadores al dispositivo.









8-b

Enganchar el dispositivo al plato universal

- Enganche el dispositivo a la placa universal.
- Apriete los tornillos de la parte de atrás para asegurarlo.
- **IMPORTANTE:** Asegúrese de que el dispositivo está correctamente montado y que los tornillos están bien apretados antes de soltar el dispositivo.




Instalar el estante de la cámara




Instalar el estante de DVD


Una las barras de soporte a las columnas en la posición deseada utilizando los tornillos apropiados.



Instalar el estante de DVD

Coloque el estante del DVD en la barra soporte con los tornillos y tuercas de mariposa apropiados. Apriete todos los tornillos y las tuercas de mariposa para asegurarlos.





¡Entérate de todas nuestras novedades!

Síguenos en redes sociales

©2025 by TooQ Technology, S.L.
All Rights Reserved.
tooq.com