

TQCLKC0035-G

Manual de usuario

CANDADOS PARA PORTÁTILES


Antes de comenzar la instalación



Al tratarse de un dispositivo de seguridad, en caso de que olvide la contraseña configurada **NO habrá forma de desbloquear el dispositivo.**
Le sugerimos que anote su contraseña y la guarde en un lugar seguro, ya que no poseemos una clave maestra. No nos hacemos responsables de eventuales daños causados en su dispositivo debido a intentos de apertura por medios ajenos a la propia contraseña previamente configurada.

Reestablecer contraseña


La contraseña inicial de la cerradura 0-0-0-0. Sitúe la rueda lateral de cifrado en esta posición tomando como referencia al triángulo lateral, dejando así la cerradura en estado abierto.



1

Manual de uso

Presione hacia dentro la empuñadura del candado tal y como se indica en la imagen. Manténgalo presionado.




A continuación establezca una nueva contraseña. Suelte la empuñadura para terminar de establecer la contraseña.

2


Manual de uso

Coloque el cable alrededor de una superficie fija, pasando el candado por el orificio.




Manual de uso

Ajuste la rueda de cifrado con la contraseña establecida anteriormente para mantener la cerradura abierta.



Manual de uso

Presione el botón de bloqueo e inserte la ranura Nano en su ordenador. Después presione el botón de reinicio.



Mueva la rueda de cifrado para mantener la cerradura bloqueada.

Si desea desbloquearlo introduzca la contraseña correcta.

Advertencia: Durante su uso, tenga cuidado de no presionar la empuñadura del candado y modificar la contraseña por error.

Información sobre la garantía

TooQ desde el 1 de Enero de 2022, ofrece una garantía de 3 años desde el momento de la compra, por ello es necesario disponer del ticket o factura donde figure la fecha. El distribuidor o vendedor donde compró el producto atenderá su reclamación y ofrecerá su servicio técnico mientras esté en vigor la garantía.

Fuera de garantía

La garantía no cubre los daños o defectos provocados en llos productos debido a:

- No seguir el manual de uso.
- Modificaciones o alteraciones de cualquier índole.
- Altas y bajas temperaturas, humedad o el contacto con líquidos.
- Desgaste y rayaduras producidos en el uso cotidiano. La garantía no cubre los daños o defectos producidos en el disco duro por el uso indebido de este o de la caja externa.
- Suministro de voltaje incorrecto en los productos que lo requieran.
- La utilización del producto con otro dispositivo que no sea el indicado para su uso.

FAQ

Puede consultar las preguntas frecuentes desde nuestra página web www.tooq.com en el enlace del producto. Los productos pueden sufrir variaciones por cambio de stock, mejora de producto o error de impresión. En caso de duda, consulte con nosotros.

¡Entérate de todas nuestras novedades!

Síguenos en redes sociales

©2024 by TooQ Technology, S.L.
All Rights Reserved.
tooq.com